

elma clean 310 (EC 310)

Description

elma clean 310 (EC 310) est un concentré de nettoyage liquide et légèrement alcalin pour l'optique et les composants électroniques (PCB's). Il est approprié pour le nettoyage à ultrasons prêt à la trempe de verres de lunettes et d'optique de précision, organiques et non organiques ainsi que sensibles à l'alcali et aussi de pierres précieuses, cristal, quartz, céramique et plastique.

La poussière et les empreintes digitales, les saletés légères d'huile et graisse ainsi que les traces de résine, mastic et colle (température d'utilisation: au dessus du point de fonte de la résine et du mastic) sont éliminées.

Pour les surfaces en métal léger, zinc et étain, il faut limiter le temps d'action à un minimum.

Application et Dosage

- Nettoyage à ultrasons: Dosage: 2 - 5 % dans l'eau • Température: 50-80°C • Durée de nettoyage: 3-5 min.

Dangers et Consignes de Sécurité

elma clean 310 (EC 310) n'est pas classé comme dangereux selon Règlement (CE) n° 1272/2008 [SGH].

Veuillez respecter les indications mentionnées dans la fiche de données de sécurité et soyez prudent lors de la manipulation.

Caractéristiques physico-chimiques

- Densité: 1,07 g/ml • pH (solution à 1 %): 8.
- Ingrédients selon Annexe VII, A, Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents:
<5 % agents de surface amphotères, <5 % agents de surface anioniques, 5-15 % phosphonates.
- Ne contient ni phosphates ni silicates.

Elimination de la Solution usée

Les agents de surface dans notre produit sont biodégradables selon l'annexe III du Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

La solution de nettoyage usée peut être déversée en canalisation à condition que les pollutions le permettent (observez la réglementation locale sur l'évacuation en canalisation).

Code de déchet: 20 01 30, „détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29“.

Conditionnement, Stockage et Transport

- Récipients: 5 l HDPE-bidon REF 5805200000, 10 l HDPE-bidon REF 8000316 et 25 kg HDPE-bidon REF 5811500000.
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine maintenu fermé à une température entre +5 °C et +25 °C. Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.
- Se conserve 3 ans à partir de la date de fabrication (voir lot sur l'étiquette).
- Le produit est classifié non dangereux pour tous les modes de transport.

Accessoires

- Robinet (de vintage): pour 5 / 10 l bidon REF 8000003927 • pour 25 l bidon REF 8000003928.
- Gobelet doseur: 250 ml vol./5 ml-échelle REF 8000643 • 1000 ml vol./10 ml-échelle REF 8000647.