

elma noble clean

Description

elma noble clean est un détergent acide pour le nettoyage intensif des bijoux en or, argent, platine et leurs alliages donne un nouvel éclat en quelques secondes. Le détergent est livré dans une bouteille pratique ronde de 1 l ayant une grande ouverture de sorte que les bijoux et couverts puissent y être plongés.

Après avoir rincé avec de l'eau froide, la protection temporaire contre le ternissement empêche un nouveau ternissement pour longtemps. **elma noble clean** ne contient pas de cyanides. Il remplace les nettoyeurs pour bijoux à base de cyanide très toxiques.

Ne pas utiliser pour les pierres tendres, les perles et les coreaux.

Application et Dosage

- Nettoyage par immersion: Plonger le bijoux 10 à 15 secondes dans un bain non dilué, observer, enlever les bijoux lorsque l'éclaircissement est atteint, rincer à l'eau froide et sécher ensuite à l'aide d'un chiffon.
- A l'aide d'un chiffon: Mettre quelques gouttes sur un chiffon et frotter la surface en métal précieux, comme par exemple les chandeliers, les lampes et les boîtes. Rincer ensuite à l'eau froide et sécher à l'aide d'un chiffon.
- Nettoyage à ultrasons: Diluer le concentré **elma noble clean** avec de l'eau dans un rapport 1:1 et plonger l'objet à nettoyer 30 à 45 secondes dans un bain à ultrasons à température ambiante, enlever lorsque l'éclaircissement est atteint, rincer à l'eau froide et sécher à l'aide d'un chiffon.

Dangers et Consignes de Sécurité

Selon Règlement (CE) n° 1272/2008 [SGH] **elma noble clean** est classé dangereux (toxique pour la reproduction - catégorie 2, cancérigène de la catégorie 2: suspected of causing cancer, sensibilisant cutané, irritation oculaire, corrosif pour les métaux, dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique catégorie 3).

Veuillez également à ce sujet respecter les indications mentionnées dans la fiche de données de sécurité et soyez prudent lors de la manipulation.

Caractéristiques physico-chimiques

- Densité: 1,022 g/ml • pH (concentré): 1,2.
- Ingrédients selon Annexe VII, A, Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents:
<5 % agents de surface non ioniques, <5 % phosphates (acide phosphorique), parfums.

Elimination de la Solution usée

Les agents de surface dans notre produit sont biodégradables selon l'annexe III du Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

À partir d'une dilution inférieure à 15 %, le concentré n'est plus classé comme substance dangereuse. Cette solution peut ensuite être ajoutée aux eaux usées après une neutralisation, conformément aux réglementations locales et aux limites de pH, si la pollution apportée le permet. Conseil de neutralisation: Si besoin neutraliser auparavant à l'aide de lessive ou chaux. Traiter le concentré dans un centre d'élimination pour déchets spéciaux, en respectant les prescriptions correspondantes. Code déchets européen: 20 01 29*, „détergents contenant des substances dangereuses“.

Conditionnement, Stockage et Transport

- Récipients: 1 l bouteille à col large REF 5810040000, 2,5 l HDPE-bidon REF 8000420, 5 l HDPE-bidon REF 5810050000, 10 l HDPE-bidon REF 5810060000 et 25 l HDPE-bidon REF 5810070000.
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine maintenu fermé à une température entre +5 °C et +30 °C. Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. Ne pas stocker avec des lessives. Prévoir un sol résistant aux acides.
- Se conserve 4 ans à partir de la date de fabrication (voir lot sur l'étiquette).
- Pour tous les modes de transports: classe de danger 8, UN 1805.

Accessoires

- Robinet (de vindage): pour 5 / 10 l bidon REF 8000003927 • pour 25 l bidon REF 8000003928.
- Gobelet doseur: 250 ml vol./5 ml-échelle REF 8000643 • 1000 ml vol./10 ml-échelle REF 8000647.