



Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen

Release Notes – Elmasolvex VA R008

Änderungen an der Elmasolvex VA Software von Version R007 auf R008.

Neu:

- Verbesserte Trocknung:
Im Schritt „Trocknen“ der Reinigungsprogramme können nun statt einer langsamen Rotation auch Schleuderdrehzahlen von bis zu 500 U/min eingestellt werden. (Experten- und Standard-Editier-Modus)
Dies führt zu einer deutlich verbesserten Trocknung und einer insgesamt verkürzten Gesamtlaufzeit der Reinigungsprogramme (gegenüber Software Version R007). Auch die vordefinierten Programme „Standard“, „Kurz“, und „Intensiv“ verwenden nun im Schritt „Trocknen“ das Schleudern mit 500 U/min. Dadurch verkürzt sich auch die Gesamtlaufzeit dieser Programme.
- Service Anzeige:
Wird das, in der Bedienungsanleitung definierte, 5-jährige Serviceintervall fällig, wird nun eine entsprechende Meldung angezeigt. Die Erinnerungen werden in 4 Stufen angezeigt.
 - Die erste Meldung 6 Monate vor Ablauf der 5 Jahre.
 - Die zweite Meldung 4 Monate vor Ablauf der 5 Jahre.
 - Die dritte Meldung 2 Monate vor Ablauf der 5 Jahre.
 - Die letzte Meldung nach Ablauf der 5 Jahre.
- Verringerte Neigung zur Schaumbildung durch optimiertes Einschalten des Ultraschalls und der Rotationsbewegung des Korbes.

Fehlerbereinigungen:

Verschiedene kleinere Fehlerbereinigungen, die zu einer verbesserten Stabilität führen.