



Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen

Release Notes – Elmasolvex VA R010

Änderungen an der Elmasolvex VA Software von Version R009 auf R010.

Neu:

1. Der Kunde wird bei der Erstinbetriebnahme und bei einem Update auf die Software R010 gefragt, welche Reinigungsmedien er verwendet. Diese Einstellung kann in den Geräteeinstellungen unter „Geräteinformationen & Medien“ auch jederzeit geändert werden.
2. Im Servicemenü lässt sich nun eine Verzögerungszeit für das Schließen des Mehrwegeventils einstellen. Dies soll dazu dienen den Füllstand beim Befüllen der Kammer zu optimieren.
3. Im Servicemenü lässt sich nun das Mehrwegeventil, die Heizung und der Korbantrieb manuell betätigen.

Verbesserungen:

1. Die Drehzahl für das Abschleudern in den Elma Programmen „Standard“, „Kurz“ und „Intensiv“ wurde auf allen Positionen von 1000U/min auf 1400U/min erhöht um die Verschleppung der Medien zu minimieren.
2. Der Ablauf des erweiterten Sicherheitstests wurde geändert. Der Test läuft wie bisher ab, bis auf den Test des Überfüllsensors, für den Flüssigkeit aus Position 4 angesaugt wird. Dieser Test wird nun während des Programmablaufs durchgeführt, wenn das Reinigungsprogramm an der Position 4 angekommen ist. Dadurch entsteht nicht mehr die Situation, dass ein verschmutzter Korb mit dem saubersten Spülmedium in Berührung kommt.

Fehlerbereinigungen:

Neben mehreren kleineren Fehlerbereinigungen, die zu einer verbesserten Stabilität führen, wurde folgender Fehler behoben:

1. Es wurde ein Fehler behoben durch den die Programmdauer bei Programmen, die einen Reinigungsschritt mit der Dauer „0“ haben, zu groß berechnet wurde. Dadurch war auch die Dauer der Elma Programme „Nach Trocknen“ und „Standard Trocknen“ falsch.