



Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen

## Release Notes – Elmasolvex VA R012

Änderungen an der Elmasolvex VA Software von Version R011 auf R012.

### Neu:

1. In den Einstellungen der Elmasolvex VA gibt es nun einen neuen Softkey auf der linken Seite. Dieser Softkey startet die neue „Automatische Medienbehälter & Maschinenreinigung“.  
Mit Hilfe dieser Reinigung wird eine Reinigungsschemie aus Behälter 4 in die Maschine gesaugt. Diese wird anschließend in den Behälter 3 abgelassen, wieder angesaugt und in den Behälter 2 abgelassen. Abschließend wird die Chemie von Behälter 2 angesaugt und in den Behälter 1 abgelassen.
2. Es gibt drei neue Warnmeldungen, die im Zuge der neuen „Automatischen Medienbehälter & Maschinenreinigung“ eingeführt wurden. Für die Reinigung darf in den Behältern auf Position 1, 2 und 3 keine Flüssigkeit vorhanden sein. Daher wird dies zu Beginn der Reinigung geprüft. Wird Flüssigkeit detektiert, erscheint die entsprechende Warnmeldung:
  - Warnung 34: Flüssigkeit in Medienbehälter 1 detektiert.
  - Warnung 35: Flüssigkeit in Medienbehälter 2 detektiert.
  - Warnung 36: Flüssigkeit in Medienbehälter 3 detektiert.
3. Im Starbildschirm wird nun das neue Elma Logo verwendet.

### Fehlerbereinigungen:

Neben mehreren kleineren Fehlerbereinigungen, die zu einer verbesserten Stabilität führen, wurden folgende Fehler behoben:

1. Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass unter bestimmten Umständen mehr als 13 benutzerdefinierte Programme erstellt werden konnten.
2. Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass unter bestimmten Umständen der „Ok“-Knopf bei der Anzeige des Bildschirms „Reinigung beendet“ nicht mehr reagiert hat.