

Modulgrav II Graviermaschine

Elma Bestellnummern

Modulgrav II Basismodul	102 6554
Ring-Innenmodul	460 300 0000
Ring-Außenmodul	460 350 0000
Klemmvorrichtung kurz	460 400 0000
Klemmvorrichtung lang	460 500 0000
Fräsmodul	460 700 0000
Weiteres umfangreiches Zubehör auf Anfrage	



Modular erweiterbare Graviermaschine: Die optimale Alternative zu drei Einzelmaschinen

Die Modulgrav II in neuem Design ist durch optimierte Einstellmöglichkeiten noch einfacher zu bedienen. Des Weiteren ist die Ablesbarkeit der Schriftgröße und Schriftdehnung deutlich verbessert. Dadurch wird ein noch präziseres Gravurergebnis erreicht.

Das Modulgrav II Basismodul besteht aus dem Grundträger mit Graviertisch, Gravierdiamanthalter mit Diamant, Maus und der Schriftschablonenschiene. Die Vorrichtung zur Einstellung der Schriftdehnung ist nun serienmäßig.

Durch Ergänzung der verschiedenen Modulooptionen kann die Modulgrav II auf die jeweilige Anforderung angepasst werden. Das jeweilige Modul wird mit wenigen Handgriffen befestigt, und die Maschine ist einsatzfähig. Präzise Feineinstellungen zur Andruckstärke bzw. Tiefenbegrenzung beim Fräsen werden mit dem Drehknopf direkt an der Maschine ausgeführt.

Anwendungsbeispiele:



Ring-Innengravur



Ring-Außengravur



Diamant-Flachgravur



Fräser-Flachgravur

Technische Daten

Maße Basismodul B / T / H (mm)	350 / 250 / 580
Gewicht Basismodul (kg)	10,5
Schrifthöhe (mm) bei 20 mm Schablone	0,8 - 6,5
Schriftdehnung (%)	0 - 100

Beispiel Schriftdehnung

0 %	Modulgrav II
50 %	Modulgrav II
100 %	M o d u l g r a v I I