

Profi-Check-Rate

Uhren Prüf- und Messtechnik



Abb. Profi-Check-Rate

Elma Bestellnummern

| | |
|------------------|--------------|
| Profi-Check-Rate | 690 060 0000 |
|------------------|--------------|

inklusive Netzadapter

Diagnose und Servicegerät für Analog-Quarzuhren zur schnellen und zuverlässigen Fehleranalyse

Mit dem Profi-Check Rate kann der Uhrmacher Fehler an Analog-Quarzuhren schnell und gründlich analysieren. Durch Einwirken eines magnetischen Drehfeldes wird die Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit zum Laufen gebracht. Damit kann das richtige Funktionieren der mechanischen Teile in kurzer Zeit geprüft werden. Durch das schnelle Durchdrehen des Räderwerks wird auch verhartetes Öl und Schmutz aus den Lagerstellen gelöst, was eine blockierte Uhr meist wieder zum Laufen bringt. Dies ist oft die einzige Reparaturmöglichkeit für Uhren, welche sich nicht demontieren lassen. Das Gerät bietet zusätzlich die Möglichkeit mechanische Uhrwerke oder Werkzeuge zu entmagnetisieren.

Weitere Produktmerkmale

- Gangmessung
- Anzeige der Motorimpulse
- Uhrenbatterie-Prüfung
- Entmagnetisierung von mechanischen Uhren und Werkzeug
- Externer Antrieb zur:
 - Funktionskontrolle des mechanischen Teils
 - Lösen blockierter Räderwerke durch schnelles Durchdrehen
 - Korrektes Setzen der Zeiger
 - Rundlaufkontrolle des Räderwerks

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Geräte-Außenmaße B / T / H (mm) | 205 / 182 / 74 |
| Gewicht (kg) | 1,6 |
| Netzadapter (Im Lieferumfang) | 9 V |