

## RM 90

### Uhrenreinigungsmaschine



Abb. RM 90

#### Elma Bestellnummern

RM 90 - 230V	328 000 0000
RM 90 - 115V	328 000 1000
Siebkorb für zerlegte Uhrwerke	300 010 1101

#### Die universelle Uhrenreinigungsmaschine zur Reinigung und Trocknung

Vollautomatische Uhren-Reinigungsmaschine zur Reinigung zerlegter und unzerlegter Uhrwerke. Zwei ausgereifte Reinigungssysteme sind in dieser Maschine vereint: Die Reinigung von unzerlegten Uhrwerken mittels Uhrwerkhalter und die Reinigung von zerlegten Uhrwerken im Siebkorb.

Die Reinigungsintensität wird durch elektronisch gesteuerte Impulsintervalle dem jeweiligen Reinigungsgut angepaßt. Der mitgelieferte Uhrwerkhalter, in welchen bis zu sechs unzerlegte Uhrwerke eingespannt werden können, führt in der Flüssigkeit schnelle Hin- und Herbewegungen aus, wobei durch den dadurch erzeugten Gegenstrom eine maximale Reinigungswirkung erzielt wird. Die Gegenstrom-Bewegungen des Uhrwerkhalters können über einen Regler stufenlos eingestellt werden. Da die Uhrwerke auf dem Werkhalter vertikal aufgespannt sind, bewegen sich zusätzlich durch die schnelle Gegenstrom-Bewegung alle Radzapfen bei entspannter Zugfeder in ihren Lagern hin und her und verstärken dadurch wiederum die Reinigungs-Intensität.

#### Weitere Produktmerkmale

- Automatische Reinigung und Trocknung von bis zu 6 Uhrwerken
- 2 ausgereifte Reinigungssysteme (Rotations-/Vibrationsverfahren) in einer Maschine vereint.
- Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung
- Entspricht allen gängigen Sicherheitsvorschriften
- Einfachste Bedienung
- Werkhalter für 6 Uhrwerke (im Lieferumfang)
- 3 Gäser (im Lieferumfang)

#### Technische Daten

Geräte-Außenmaße B / T / H (mm)	350 / 350 / 640
Gewicht (kg)	27,6