

Elma Antimag Uhrenservicegerät

Elma Bestellnummern

Elma Antimag 230 V	101 2014
Elma Antimag 115 V	101 2964



Abb. Elma Antimag

Entmagnetisierungsgerät

Elektronisches Entmagnetisierungs-Gerät für Uhren* und Fein-Werkzeuge.
Einfachste Handhabung durch Einknopf-Bedienung.

Die Ganggenauigkeit von Uhren wird durch Magnetismus beeinflusst. So sollte nach jeder Revision und Reinigung das mechanische Werk entweder komplett oder im zerlegten Zustand entmagnetisiert werden. Speziell die Unruhespirale kann, vor allem bei älteren Werken, sich im Laufe der Zeit magnetisiert haben. Eine harmonische Schwingung der Spirale ist dann nicht mehr möglich: Die Uhr läuft ungenau.

Auch Werkzeuge können eine „Gefahrenquelle“ darstellen und Magnetismus übertragen und sollten vor der Benutzung bei Uhrwerken entmagnetisiert werden.

Mit einem Knopfdruck und in Millisekunden entmagnetisiert Elma Antimag komplette Uhren*, zerlegte Werkteile, Gehäuse und Werkzeuge.

Kleinteile sollten in einem verschlossenen Kunststoffbeutel auf das Feld gelegt werden. So wird verhindert, dass Kleinteile aus dem Arbeitsfeld wegspringen.

*Hinweis: Elektronische Quarzuhren dürfen selbstverständlich nicht entmagnetisiert werden.

Technische Daten

Netzspannung (Vac)	100-120 V oder 220-240 V
Netzfrequenz (Hz)	50 / 60
Geräte-Außenmaße B / T / H (mm)	160 / 130 / 60
Gewicht (kg)	1,0