

KWM Universal-Einpress-Apparat

Uhrenservicegerät

Elma Bestellnummern

KWM-Einpressapparat mit Normal Zubehör	312 210 0000
KWM-Lager-Ausrüstung komplett	312 210 1000
Weiteres Zubehör auf Anfrage	



Abb. KWM-Einpressapparat

Einpreßlager-System

Das KWM-EinpreßlagerSystem umfaßt KWM-Einpreßlager in Verbindung mit Spezialreibahlen und Einpreßwerkzeugen zur rationellen Reparatur ausgelaufener Zapfenlager in Uhren aller Art, in Zählern, Schalt- und Trifuhren, Manometern, Meßuhren und sämtlichen technischen Laufwerken.

Das KWM-Lager-System hat sich seit langem mit weltweitem Erfolg in Uhren-Reparaturwerkstätten, Uhrenfabriken, Elektrizitäts- und Industriebetrieben bewährt. Viele Millionen KWM-Lager - auf modernsten Präzisionsautomaten hergestellt - werden jährlich in vielen Ländern der Erde verarbeitet.

KWM-Einpreßlager sollten zur rationellen Reparatur in jeder Werkstatt Verwendung finden. Die Anschaffung des KWM-Einpreßapparates ist auf jeden Fall zu empfehlen, weil damit erst alle Vorteile des KWM-Lager-Systems voll ausgeschöpft werden. Mit den Spezialreibahlen zur Herstellung eines guten Preßsitzes der Lager und dem Hand-RTEibahlenhalter kann dūr den Anfang jedoch auch ohne KWM-Einpreápparat gearbeitet werden, da die Vielfalt des Systems und der Sortimente nach dem Baukastenprinzip auch einen schrittweisen Aufbau erlaubt.

Technische Daten

Geräte-Außenmaße B / T / H (mm)	370 / 260 / 470
Gewicht (kg)	2,8