

## Leak-Controller 2000

Uhrenservicegerät



Abb. Leak-Controller 2000

### Elma Bestellnummern

Leak-Controller 2000 - 230V	353 000 0000
Leak-Controller 2000 - 115V	353 000 0003

### Dichtigkeit testen ohne Risiko

Gerät zur Wasserdichtigkeitsprüfung von Armbanduhren sowie Kleinuhren. Die einfache Bedienung gewährleistet, dass z.B. auch Anlernpersonal nach dem Batteriewechsel eine sichere Prüfung vornehmen kann. Der professionelle Uhrmacher hat gleichzeitig ein zuverlässiges und wartungsfreies Prüfgerät für seine Werkstatt.

### Funktionsweise:

Das Testgerät erzeugt mit der eingebauten Vakuumpumpe eine Druckdifferenz zwischen dem Inneren und Äußeren der Uhr. Die Prüfuhr erfasst bis auf 1/1000 mm genau jede Gehäuseveränderung und bemerkt sofort jeden Druckausgleich, d.h. dass die Uhr undicht ist. Bleibt der Differenzdruck bestehen, ist die Uhr wasserdicht. Das Gerät ist weitestgehend mechanisch ausgelegt und ermöglicht selbst preiswerte Uhren mit leicht deformierbaren Uhrengläsern zu prüfen (keine Glasbruchgefahr).

### Technische Daten

Geräte-Außenmaße D / H (mm)	155 / 315
Gewicht (kg)	3,5
Leistungsaufnahme (W)	ca. 60