



Reinigen, Spülen und Trocknen -
alles mit einem Gerät.

Elmasteam 8 basic





Stark



4 bis 8 bar Dampfdruck

Die Druckbereiche „soft“ und „strong“ sind zwischen 4 und 8 bar individuell einstell- und speicherbar. Der Dampfdruck ist langanhaltend konstant verfügbar.



Leistungsregulierung

Durch die individuelle Regelung des Wasseranteils im Dampf (Nass- oder Trockendampf) und die starke, konstante Heizleistung für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben geeignet.

Clean



Effiziente Reinigung

Starke Reinigungswirkung und kein Kondensat auf dem Reinigungsgut durch eine hohe Strömungsgeschwindigkeit an der Düse und trockenen Dampf. Zusätzlich kann am Handstück die Druckluft-Funktion aktiviert werden.



eco-Modus

Der umweltfreundliche eco-Modus schaltet sich nach einer frei definierbaren Zeitspanne automatisch ein. Das spart nicht nur Energie sondern auch Kosten.

Intelligent



Integriertes Entkalkungsprogramm

Anhand der eingestellten Wasserparameter (Wasserhärte und Chloridgehalt) sowie der Nutzungsintensität wird der optimale Zeitpunkt für die Entkalkungsintervalle ermittelt. Elmasteam 8 basic arbeitet dadurch sehr zuverlässig und hat eine lange Produktlebensdauer.

Flexibel



Einfache Befüllung

Die Befüllung des Elmasteam 8 basic erfolgt entweder über den Festwasseranschluss, den bestellbaren Kanister oder die Einfüllmulde. Der Füllstand wird stetig überwacht.



Sicher und anwenderfreundlich

Praktische Bedienung über nur zwei Bedienelemente mit vielen Einstellmöglichkeiten und mehr Anwendersicherheit durch time-to-lock-Funktion.

Die kompakten Elmasteam 8 basic Dampfreiniger reinigen, spülen und trocknen schonend und umweltfreundlich ganz ohne Chemie.

Elmasteam 8 basic gibt es mit fester Düse, mit Handstück, mit integrierter Wasserpumpe oder mit Druckluftanschluss. Damit und durch die wählbaren Druckmodis „soft“ und „strong“ sowie die individuelle Regelung des Wasseranteils im Dampf können die 8 bar Dampfdruck des Elmasteam 8 basic zuverlässig für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben eingesetzt werden.

Praktisches Zubehör (z.B. die Abdampfschale), Wasser- und Druckluftanschlüsse sowie das intelligente Entkalkungsprogramm erleichtern die Wartung und die tägliche Arbeit.

Entwickelt für

Schmuckhersteller • Schmuckateliers und Juweliere • Uhrenservice und Werkstätten • Hersteller industrieller Bauteile • Spanende und umformende Industrie



Reinigt

Uhrenbänder, -schließen und -gehäuse • Ketten, Armbänder, Ohrringe oder Ringe - mit und ohne gefasste Steine • Industrielle Komponenten, Werkzeuge und Bauteile



Entfernt

Schleif- und Polierpasten • Läppmittel • Öle und Fette • Kühlschmierstoffe • Wachs • Oxidschichten • Späne • Etiketten- und Klebereste • Organische Verunreinigung • Trageschmutz



Ohrring / Zahnkranz vor und nach der Reinigung



Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 17
78224 Singen (Germany)

www.elma-ultrasonic.com



Technische und optische Änderungen vorbehalten. DE_04_26