



Nettoyage, rinçage et séchage -
tout avec un seul appareil.

Elmasteam 8 basic



Domaines d'application



Fort

 **4 à 8 bar de pression de vapeur**

Les niveaux de pression «soft» et «strong» peuvent être réglés et mémorisés individuellement entre 4 et 8 bars. La pression de vapeur est disponible sur une longue durée à un niveau constant.

 **Régulation de la puissance**

Convient aux tâches de nettoyage exigeantes grâce au réglage individuel de la teneur en eau de la vapeur (vapeur humide ou sèche) et à la puissance de chauffe élevée et constante.

Clean

 **Nettoyage efficace**

Fort effet nettoyant et pas de condensation sur le produit à nettoyer grâce à une vitesse d'écoulement élevée au niveau de la buse et à la vapeur sèche. En outre, la fonction d'air comprimé peut être activée sur la pièce à main.

 **Mode eco**

Le mode eco, respectueux de l'environnement, se met en marche automatiquement après une période de temps librement définissable. Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi des coûts.

Intelligent  **Programme de détartrage intégré**

Le moment optimal pour les intervalles de détartrage est déterminé sur la base des paramètres de l'eau réglés (dureté de l'eau et teneur en chlore) et de l'intensité de l'utilisation. Elmasteam 8 med fonctionne donc de manière très fiable et a une longue durée de vie.

Flexible

 **Remplissage facile**

L'Elmasteam 8 basic est rempli soit par le raccordement d'eau fixe, soit par un bidon, soit par la cavité de remplissage. Le niveau de remplissage est constamment contrôlé.

 **Sécurité et facilité d'utilisation**

Plus de sécurité pour l'utilisateur grâce à la fonction time-to-lock et à l'intégration aisée dans le mobilier hospitalier. Utilisation pratique via un seul élément de commande.

Les nettoyeurs vapeur compacts Elmasteam 8 basic nettoient, rincent et sèchent en douceur et de manière écologique sans aucun produit chimique.

Elmasteam 8 basic est disponible avec une buse fixe, avec une pièce à main, avec une pompe à eau intégrée ou avec une connexion d'air comprimé. Grâce à cela et aux modes de pression sélectionnables «soft» et «strong» ainsi qu'au réglage individuel de la teneur en eau de la vapeur, la pression de vapeur de 8 bars de l'Elmasteam 8 basic peut être utilisée de manière fiable pour les tâches de nettoyage exigeantes.

Accessoires pratiques (p. ex. le bac pour vaporation), les raccords d'eau et d'air comprimé et le programme de détartrage intelligent facilite l'entretien et le travail quotidien.

Developpé pour

Service des horloges • Ateliers d'horlogerie et de bijouterie • Bijoutiers • Industrie de l'usinage et du formage • Ateliers et ateliers de réparation



Nettoie

Bracelets, fermoirs et boîtiers de montre • Coliers, bracelets, boucles d'oreilles ou bagues - avec et sans pierres précieuses • Composants et pièces industrielles



Élimine

Pâtes à affûter et à polir • Agents de rodage • Huiles et graisses • Lubrifiants de refroidissement • Cire • Couches d'oxyde • Copeaux • Résidus d'étiquettes et d'adhésifs • Contaminations organiques • Traces d'usures



Boucle d'oreille / Couronne dentée avant et après le nettoyage



Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17
78224 Singen (Germany)
www.elma-ultrasonic.com

Sujet de modifications techniques et optiques.
Elmasteam 8 basic_FR_05_21