

Elmasolvex® SE

Uhren-/Kleinteile-Reinigungsmaschine

Elma Bestellnummern

Elmasolvex SE (230V)	104 8960
Elmasolvex SE (115V)	105 5851
Elmasolvex SE (100V)	109 3369
Korbset Komplet Ø 64mm	300 010 1101
Werkhalter SE	300 000 6038



Die Elmasolvex® SE ist eine manuelle Reinigungsmaschine für die Reinigung von Uhrenteilen und allgemeinen mechanischen Präzisionsteilen mit wässrigen sowie lösemittelbasierten Reinigungs- und Spülmedien.

Mit innovativen Produkteigenschaften bietet die Elmasolvex® SE einen hohen Sauberkeitsstandard bei zertifizierter Einhaltung der EU-Vorschriften zur Maschinen- und Explosions-Sicherheit für die Reinigung mit brennbaren Lösemitteln.

Produktmerkmale

- TÜV-zertifizierte Ex-Sicherheit
- Jetzt mit 4 Reinigungskammern und einer Trockenkammer (Feinfilter Warmlufttechnik)
- Manuelle Bedienung mit Rasten in der Arbeitshöhe und über den Glaspositionen
- Wartungsfreundlicher Aufbau, pflegeleichte Gehäusekonstruktion
- Maximale Personalsicherheit durch Anschluss der Maschine an eine kontrollierte Abluftführung
- Korbgestell für drei Körbe, optional Platinenhalter
- Umfangreiches und praxisgerechtes Zubehör s. Zubehörkatalog
- Rotationsverfahren

Lösemittelreinigung:

- Flammpunkt $\geq 23^{\circ}\text{C}$; z.B. WF pro, 3 x elma suprol pro, Trocknung

Halbwässriges Kombiverfahren:

- Z.B. Elma 1:9, demineralisiertes Wasser, 2 x elma suprol pro, Trocknung

Technische Daten

Maschine Außenmaße (mm)	BxTxH: 502 x 516 x 650 mm	Reinigungsmedien	Lösemittel, wässrig
Gewicht (kg)	19	Rotation Drehzahlbereich Modus Reinigung / Spülen (rpm)	Visuell einstellbar
Reinigungskorb Durchmesser (mm)	64	Schleudern Drehzahlbereich frei einstellbar bis max. (rpm)	1200
Abluftanschluss	DN75 (passiv)	Trocknungsverfahren	Warmluft
Leistungsaufnahme max. (W)	260		