

Elmasolvex® RM

Machine de nettoyage de pièces de montre/de petites pièces

Références Elma

Elmasolvex RM (230V)	104 7806
Elmasolvex RM (115V)	105 5855
cassettes complète Ø 64mm	300 010 1101
Capacité RM	300 000 6038



L'Elmasolvex® RM est une machine de nettoyage entièrement automatique utilisée pour nettoyer des pièces de montres et autres pièces de précision mécaniques à l'aide de fluides de nettoyage et de rinçage aqueux ou à base de solvants.

aux propriétés innovantes, l'Elmasolvex® RM offre un degré de propreté élevé. Elle est certifiée conforme aux prescriptions UE relatives à la sécurité des machines et antidéflagration pour le nettoyage à base de solvants inflammables.

Caractéristiques du produit

- Sécurisation anti-déflagration certifiée par le TÜV
- Machine dotée à présent de 4 chambres et d'une chambre chauffante (technique à air chaud et filtre fin)
- Entièrement automatique ou réglable individuellement
- Construction ergonomique pour faciliter l'entretien et la maintenance
- Sécurité optimum pour le personnel opérateur grâce à la connexion à la sortie d'air
- Support-panier pouvant accepter 3 paniers. En option: support-platine et rack de suspension pour les pièces de platines
- Large éventail d'accessoires permettant de répondre aux besoins du secteur (voir catalogue accessoires)
- rotation et oscillation

Nettoyage aux solvants:

- point d'inflammation $\geq 23^{\circ} \text{C}$; ex. elma wf pro, 3 X elma suprol pro, séchage

Procédé combiné semi-aqueux:

- ex. elma 1:9, eau déminéralisée, 2 x elma suprol pro, séchage

Données techniques

Dim. ext. Machine (mm)	BxTxH: 515 x 542 x 650 mm	Produits de nettoyage	Solvants, aqueux
Poids (kg)	28	Rotation nbr./t mode nett./rinçage (rpm)	réglable
Diamètre panier (mm)	64	Oscillation, angle mode nett./rinçage (1/s) (°)	réglable
Branchement sortie d'air	Dn75 (passif) et R1" (active)	Essorage nbr./t réglage libre > max. (rpm)	1200
Puissance absorbée totale max (W)	260	Séchage	air chaud
Nombre de programmes	2 au choix		